


1階 | 配置図・平面図



2~5階 | 平面図



面積表 (面積単位:坪) *4・5階はメゾネット区画となります。 ※上段は倉庫面積を示し、下段()内はバース面積を示しております。

区画	倉庫(バース)								事務所								貸床合計 (延床46,663)
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
5F	1,136	924	930	1,328	1,568	1,108	1,112	1,523	37	38	42	38	38	38	42	37	9,939
4F	940 (180)	757 (168)	760 (169)	1,124 (214)	1,124 (214)	760 (169)	757 (168)	1,133 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,127
3F	958 (180)	775 (168)	767 (*179)	1,129 (*227)	1,142 (214)	777 (169)	774 (168)	1,150 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,267
2F	958 (180)	774 (168)	777 (169)	1,142 (214)	1,142 (214)	777 (169)	774 (168)	1,150 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,266
1F	958 (180)	774 (168)	777 (169)	1,051 (214)	1,084 (214)	777 (169)	774 (168)	1,150 (180)	37	27	27	27	23	37	42	37	9,064

*注釈...3階CD区画バース部分は駐車場として利用可能