


1階 | 配置図・平面図



2~5階 | 平面図



面積表 (面積単位:坪) *4・5階はメゾネット区画となります。 ※上段は倉庫面積を示し、下段()内はバース面積を示しております。

区画	倉庫(バース)								事務所								貸床合計 (延床46,967)
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
5F	1,151	941	948	1,345	1,587	1,126	1,129	1,542	37	38	41	37	37	38	41	37	10,082
4F	958 (180)	775 (168)	779 (169)	1,142 (214)	1,142 (214)	779 (169)	775 (168)	1,151 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,237
3F	958 (180)	769 (168)	769 (*179)	1,130 (*226)	1,142 (214)	779 (169)	775 (168)	1,151 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,273
2F	958 (180)	775 (168)	779 (169)	1,142 (214)	1,142 (214)	779 (169)	775 (168)	1,151 (180)	37	38	42	38	38	38	42	37	9,273
1F	958 (180)	774 (168)	777 (169)	1,051 (214)	1,084 (214)	777 (169)	774 (168)	1,151 (180)	37	27	27	27	22	38	42	37	9,066

*注釈…3階CD区画バース部分は駐車場として利用可能