


1階 | 配置図・平面図




面積表 (面積單位:坪)


※上段は倉庫面積を示し、下段()内はバース面積を示しております。

区画	倉庫				事務所				貸床合計
	A	B	C	D	A	B	C	D	
4F	807	1,131	1,139	807					3,884
3F	807	1,131	1,139	807					3,884
2F	744	1,050	1,057	744	63	82	82	63	3,884
1F	538 (269)	699 (351)	706 (351)	538 (269)	2	2	2	2	3,730
合計	2,896 (269)	4,011 (351)	4,041 (351)	2,896 (269)	65	84	84	65	15,383

2階 | 平面図



3・4階 | 平面図



危険物倉庫				フォーク充電庫			
1	2	3	4	1	2	3	4
66	66	66	66	6	6	6	6
66	66	66	66	6	6	6	6